


SHARP[®]

Manuale Utente

(registrazione della rubrica)



INDICE DEI CONTENUTI

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA	2
RUBRICA	3
SELEZIONE DI UNA DESTINAZIONE	3
• SELEZIONE DALLA RUBRICA	4
ARCHIVIAZIONE DELLE DESTINAZIONI	6

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Spiega come modificare ed eliminare la rubrica salvata nella pagina Web.

Per salvare gli indirizzi nella macchina, vedere Manuale Utente.

Nota bene

- Ogni volta che nel manuale si legge il nome modello "xx-xxxxx", sostituire a "xx-xxxxx" il nome del proprio modello.
- Questa guida non fornisce spiegazioni dettagliate sulle funzioni della macchina. Per informazioni dettagliate sui nomi e sulle funzioni che appaiono nella presente guida, fare riferimento al Manuale Utente.
- È stata riposta molta attenzione nella realizzazione di questo manuale. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Questo prodotto è stato sottoposto a rigorose procedure di controllo della qualità e di ispezione. Nell'improbabile caso in cui si rilevassero difetti o altri problemi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- A eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o dei suoi accessori o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e dei suoi accessori o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

Avvertenza

- Senza il preventivo consenso scritto, è vietato riprodurre, adattare o tradurre i contenuti del manuale, fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Illustrazioni, pannello di controllo, display e pagine Web di questa guida

Le periferiche sono generalmente moduli opzionali; tuttavia, in qualche modello, alcune di esse sono parte integrante dell'apparecchiatura standard.

Per alcune funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

In base ai contenuti e in funzione del modello e delle periferiche installate, questo potrebbe non essere utilizzabile. Per informazioni dettagliate, vedere Manuale Utente.

Il presente manuale contiene riferimenti alla funzione Fax. Tale funzione non è però disponibile in tutti i paesi, regioni o modelli.

- Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel manuale possono differire da quelli presenti effettivamente sulla macchina per miglioramenti e modifiche apportati alla stessa.
- Il display, le illustrazioni e le schermate delle impostazioni di questo manuale sono puramente indicative e possono variare per modello, opzioni installate, impostazioni modificate rispetto ai valori predefiniti e nazione o area geografica.
- I dettagli delle impostazioni di sistema nonché i metodi di impostazione possono differire a seconda del modello.
- Il manuale presuppone l'uso di una macchina a colori. Alcune descrizioni potrebbero non essere valide per una macchina monocromatica.

RUBRICA

Elementi, quali "Contatti" e "Gruppo", possono essere memorizzati nella rubrica.

La registrazione di indirizzi memorizzati come "Contatti" o immessi direttamente come "Gruppo" consente di inviare facilmente messaggi a più destinazioni semplicemente specificando un gruppo.



Il tasto [VELOCITÀ] () e la selezione abbreviata sono utilizzati nella funzione fax. La funzione fax potrebbe non essere disponibile in base al paese, alla regione o al modello.

Destinazioni Veloce per fax, che è possibile memorizzare utilizzando Gestione destinazione nella pagina Web.

Veloce	Informazioni memorizzate in una destinazione Veloce
<input type="text" value="001"/>	00-0000-0000
<input type="text" value="002"/>	00-0000-0001
<input type="text" value="003"/>	001, 002 (Inviare contemporaneamente ai numeri memorizzati in Veloce 001 e Veloce 002)
<input type="text" value="004"/>	00-0000-0002, 00-0000-0003 (Inviare contemporaneamente a due numeri di telefono)
<input type="text" value="005"/>	001, 00-0000-0004 (Inviare contemporaneamente al numero memorizzato in Veloce 001 e a 00-0000-0004)
⋮	Memorizzare utilizzando Gruppo (Veloce) in Gestione destinazione

Indirizzi e-mail che è possibile memorizzare utilizzando Gestione destinazione nella pagina Web

Informazioni memorizzate in un indirizzo e-mail

yamada@xxxx.□□□	} Memorizzare utilizzando gli indirizzi e-mail in Gestione destinazione
suzuki@xxxx.□□□	
yoshida@xxxx.□□□	
yamada@xxxx.□□□, suzuki@xxxx.□□□, yoshida@xxxx.□□□ (Inviare contemporaneamente ai tre indirizzi)	
sato@xxxx.□□□, tanaka@xxxx.□□□ (Inviare contemporaneamente ai due indirizzi)	
⋮	Memorizzare utilizzando Gruppo (e-mail) in Gestione destinazione

SELEZIONE DI UNA DESTINAZIONE

È possibile selezionare una destinazione usando uno dei seguenti tre metodi: selezione da "Rubrica", tramite "Imm.Indirizzi" o "Ricerca Indirizzo". Per il fax, è possibile utilizzare un indirizzo selezionato dal tasto [VELOCITÀ] ()



- Per il fax, non è possibile utilizzare "Ricerca Indiriz. Globale" e "Voce Diretta" della rubrica. Per lo scanner, non è possibile utilizzare la selezione dal tasto "[VELOCITÀ] ()".
- È possibile selezionare più destinazioni per una trasmissione Scansione per e-mail. (È possibile selezionare massimo 20 destinazioni di posta elettronica e di gruppo (posta elettronica), permettendo pertanto di trasmettere fino a un massimo di 300 singoli destinatari in totale.) (Non è possibile inviare insieme lavori diversi tramite la trasmissione broadcast.)
- È possibile selezionare solo una destinazione per una trasmissione Scansione su Cartella di rete, Scansione su FTP o Scansione su desktop.
- Per informazioni dettagliate sui metodi di trasmissione, vedere Manuale Utente.


SELEZIONE DALLA RUBRICA

Fax

1

Premere il tasto [INDIRIZZO] (📠).

2



Inserire le lettere di ricerca e premere il tasto [OK].

3




Selezionare la destinazione desiderata con il tasto [▼] o [▲] e premere il tasto [OK].

Per passare dalle informazioni relative alla destinazione selezionata all'elenco delle destinazioni (e viceversa), premere il tasto [READ-END] (#).


Scanner

1



Premere il tasto [INDIRIZZO] (📠), selezionare "Rubrica" e premere il tasto [OK]

2



Passare da una scheda all'altra secondo necessità per mezzo del tasto [◀] oppure [▶], quindi selezionare la destinazione prescelta per mezzo del tasto [▼] oppure [▲].

Per passare dalle informazioni relative alla destinazione selezionata all'elenco delle destinazioni (e viceversa), premere il tasto [READ-END] (#).

3

Premere il tasto [READ-END] (#).

Viene visualizzato un segno di spunta accanto alla destinazione selezionata. Per annullare la selezione, premere di nuovo il tasto [READ-END] (#) per rimuovere il segno di spunta. Per selezionare più destinazioni, ripetere i passaggi.

Imm.Indirizzi

1 Premere il tasto [INDIRIZZO] () e selezionare "Imm.Indirizzi" premendo il tasto [▼], quindi premere il tasto [OK].

2 Immettere l'indirizzo di destinazione.

3 Premere il tasto [OK].

Ricerca Indirizzo

1 Premere il tasto [INDIRIZZO] () e selezionare "Ricerca Indirizzo" premendo il tasto [▼], quindi premere il tasto [OK].

2 Immettere i caratteri per la ricerca.

3 Selezionare la destinazione desiderata per mezzo del tasto [▼] oppure [▲].

4 Premere il tasto [OK].

Tasto [VELOCITÀ] ()

1 Premere il tasto [VELOCITÀ] () e inserire il numero a 3 cifre mediante i tasti numerici.

- Inserire il numero a 3 cifre immesso al momento della programmazione del numero Veloce o della selezione Gruppo.
 - Se si inserisce una cifra errata, premere il tasto [C] e digitare il numero corretto.
-

2 Premere il tasto [OK].

ARCHIVIAZIONE DELLE DESTINAZIONI


Per archiviare le destinazioni della scansione, fare clic su [Destinazione] nel riquadro del menu della pagina Web.

Questa schermata può anche essere usata per modificare o eliminare le destinazioni archiviate.

Per informazioni sulla rubrica nella macchina, vedere Manuale Utente.

Per informazioni sulla pagina web tra cui come effettuare l'accesso, vedere Manuale Utente (impostazioni della pagina web).

► [Modifica ed eliminazione di destinazioni di trasmissione programmate \(pagina 15\)](#)



È possibile memorizzare un totale di 200 destinazioni*, tra cui E-mail, Cartella rete., FTP, Desktop e Gruppo.*

* È possibile archiviare in gruppo (fino a un massimo di 100) gli indirizzi e-mail. Si noti che questa operazione può provocare la riduzione del numero massimo di destinazioni (normalmente 200) memorizzabili.

Specifiche della rubrica

	Fax	Scanner
Numero di indirizzi memorizzabili	Massimo 300	Massimo 200
Numero di indirizzi memorizzabili in un gruppo	Massimo 100 destinazioni	Massimo 100 indirizzi (solo indirizzi e-mail)
Numero totale di indirizzi immessi direttamente, memorizzabili in tutti i gruppi	Insieme a indirizzi immessi direttamente, memorizzabili in tutti i programmi, massimo 200 destinazioni	Massimo 300 indirizzi (solo indirizzi e-mail)
Memorizzazione dei risultati della ricerca LDAP	No	Sì

Memorizzazione delle destinazioni per Scansione per e-mail

Fare clic su [E-mail] e inserire le informazioni sulla destinazione.

Attenersi alla tabella seguente per ciascuna impostazione.



Per eseguire la Scansione per e-mail, è necessario innanzitutto impostare i dati del server SMTP. Per informazioni sul metodo di impostazione, consultare Manuale Utente o Manuale Utente (impostazioni della pagina web).

Informazioni sulle destinazioni e-mail

Voce	Description
Nome (Obbligatorio)	Immettere il nome della destinazione (fino a un massimo di 36 caratteri).
Iniziale (Obbligatorio)	Immettere il testo iniziale per la destinazione (fino a un massimo di 10 caratteri). Quando l'elenco delle destinazioni viene visualizzato nell'apposita schermata di controllo, il testo iniziale viene usato per raggruppare le destinazioni.
Indice Personalizzato	Agli indici personalizzati è possibile assegnare dei nomi a piacere, per agevolare il raggruppamento delle destinazioni. Elenco a discesa: selezionare un indice personalizzato per la destinazione da memorizzare. Casella Utente: quando si seleziona questa casella, la destinazione viene memorizzata nella scheda Utente della rubrica.
Indir. e-mail (Obbligatorio)	Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione (fino a un massimo di 64 caratteri). Se si utilizza un server LDAP, è possibile fare clic sul pulsante [Ricerca Indiriz. Globale] per cercare un indirizzo nel server LDAP.

Memorizzazione delle destinazioni per Scansione su FTP

Fare clic su [FTP] e inserire le informazioni sulla destinazione.

Per le impostazioni, attenersi alla tabella seguente.

Informazioni sulle destinazioni FTP

Voce	Description
Nome (Obbligatorio)	Immettere il nome della destinazione (fino a un massimo di 36 caratteri).
Iniziale (Obbligatorio)	Immettere il testo iniziale per la destinazione (fino a un massimo di 10 caratteri). Quando l'elenco delle destinazioni viene visualizzato nell'apposita schermata di controllo, il testo iniziale viene usato per raggruppare le destinazioni.
Indice Personalizzato	Agli indici personalizzati è possibile assegnare dei nomi a piacere, per agevolare il raggruppamento delle destinazioni. Elenco a discesa: selezionare un indice personalizzato per la destinazione da memorizzare. Casella Utente: quando si seleziona questa casella, la destinazione viene memorizzata nella scheda Utente della rubrica.
Nome host o indirizzo IP (Obbligatorio)*	Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server FTP (fino a un massimo di 127 caratteri).
Nome Utente (Opzionale)	Immettere il nome utente di login per il server FTP (massimo 32 caratteri).
Password (Opzionale)	Immettere la password di login per il server FTP (massimo 32 caratteri).
Cartella (Opzionale)	Se si desidera specificare una cartella di destinazione sul server FTP, immettere qui il nome della cartella (massimo 200 caratteri).
Abilitare SSL	Spuntare questa casella di controllo per utilizzare la comunicazione SSL.
Usare modalità PASV	Spuntare questa casella di controllo per utilizzare la modalità PASV.

* Se si è immesso il nome di un host nel campo "Nome host o indirizzo IP", sarà necessario immettere le impostazioni del server DNS. Per informazioni sul metodo di impostazione, consultare Manuale Utente o Manuale Utente (impostazioni della pagina web).

Memorizzazione delle destinazioni per Scansione su desktop

Fare clic su [Desktop] e inserire le informazioni sulla destinazione.

Per le impostazioni, attenersi alla tabella seguente.

Informazioni sulla destinazione della Scansione su desktop

Elemento	Description
Nome (Obbligatorio)	Immettere il nome della destinazione (fino a un massimo di 36 caratteri).
Iniziale (Obbligatorio)	Immettere il testo iniziale per la destinazione (fino a un massimo di 10 caratteri). Quando l'elenco delle destinazioni viene visualizzato nell'apposita schermata di controllo, il testo iniziale viene usato per raggruppare le destinazioni.
Indice Personalizzato	Agli indici personalizzati è possibile assegnare dei nomi a piacere, per agevolare il raggruppamento delle destinazioni. Elenco a discesa: selezionare un indice personalizzato per la destinazione da memorizzare. Casella Utente: quando si seleziona questa casella, la destinazione viene memorizzata nella scheda Utente della rubrica.
Nome host o indirizzo IP (Obbligatorio)*	Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server FTP (fino a un massimo di 127 caratteri).
Numero Porta (Obbligatorio)	Immettere un numero di porta compreso fra 0 e 65535 per la destinazione della trasmissione.
Elaborazione Cartella (Opzionale)	Immettere il nome della cartella di destinazione per il file (massimo 200 caratteri). Dopo la ricezione, il file verrà elaborato in questa cartella.
Nome Utente (Opzionale)	Immettere il nome utente di login della destinazione della trasmissione utilizzando un massimo di 32 caratteri.
Password (Opzionale)	Immettere la password della destinazione della trasmissione utilizzando un massimo di 32 caratteri.
Abilitare SSL	Spuntare questa casella di controllo per utilizzare la comunicazione SSL.

* Se si è immesso il nome di un host nel campo "Nome host o indirizzo IP", sarà necessario immettere le impostazioni del server DNS. Per informazioni sul metodo di impostazione, consultare Manuale Utente o Manuale Utente (impostazioni della pagina web).

Memorizzazione delle destinazioni per Scansione su desktop (Network Scanner Tool)

La destinazione per la Scansione su desktop è memorizzata dalla procedura di impostazione guidata di Sharp Network Scanner Tool quando "Network Scanner Tool" è installato sul computer. Per questo motivo, non è necessario memorizzare la destinazione della Scansione su desktop nella pagina Web. (Il Network Scanner Tool può essere scaricato dal sito web Sharp.)

Per informazioni sui requisiti di sistema per la Scansione su desktop, l'installazione di Network Scanner Tool e la memorizzazione delle destinazioni, vedere la guida "Sharpdesk istruzioni di installazione".

Di solito, il computer in uso viene memorizzato come destinazione in base al metodo indicato in precedenza.

Quando si seleziona [Destinazione] nel riquadro del menu e quindi [Desktop], viene visualizzata la pagina successiva per memorizzare i dati della destinazione della Scansione su desktop. Questa pagina viene utilizzata principalmente dall'amministratore di sistema nelle seguenti circostanze.

- Quando un'altra macchina, anch'essa dotata del kit di espansione di rete, viene aggiunta alla rete e si desidera inviare un'immagine digitalizzata nella nuova macchina a una destinazione memorizzata nella macchina già esistente.

Vedere [Modifica ed eliminazione di destinazioni di trasmissione programmate \(pagina 15\)](#) per selezionare le informazioni relative alla destinazione della Scansione su desktop da utilizzare nella nuova unità, quindi inserire le informazioni visualizzate in questa schermata nella nuova unità. (Dopo aver compilato tutti i campi, fare clic su [Invia].)

Se si desidera trasferire varie destinazioni alla nuova macchina, ripetere la procedura per ciascuna destinazione.

Se le informazioni inserite qui variano rispetto a quelle inserite nel computer host, la trasmissione e la ricezione non saranno possibili.

Per le impostazioni, attenersi alla tabella seguente.

Informazioni sulla destinazione Scansione su desktop (Network Scanner Tool)

Elemento	Description
Nome (Obbligatorio)	Immettere il nome della destinazione (fino a un massimo di 36 caratteri).
Iniziale (Obbligatorio)	Immettere il testo iniziale per la destinazione (fino a un massimo di 10 caratteri). Quando l'elenco delle destinazioni viene visualizzato nell'apposita schermata di controllo, il testo iniziale viene usato per raggruppare le destinazioni.
Nome host o indirizzo IP (Obbligatorio)*	Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server FTP (fino a un massimo di 127 caratteri).
Numero Porta (Obbligatorio)	Immettere un numero di porta compreso fra 0 e 65535 per Network Scanner Tool per il desktop.
Elaborazione Cartella (Opzionale)	Immettere il nome della cartella di destinazione per il file (massimo 200 caratteri). Dopo la ricezione, il file verrà elaborato in questa cartella.
Nome Utente (Opzionale)	Immettere il nome utente di login per Network Scanner Tool (massimo 32 caratteri).
Password (Opzionale)	Immettere la password di login per Network Scanner Tool (massimo 32 caratteri).
Abilitare SSL	Spuntare questa casella di controllo per utilizzare la comunicazione SSL.

* Se si è immesso il nome di un host nel campo "Nome host o indirizzo IP", sarà necessario immettere le impostazioni del server DNS. Per informazioni sul metodo di impostazione, consultare Manuale Utente o Manuale Utente (impostazioni della pagina web).

Memorizzazione delle destinazioni per Cartella rete.

Fare clic su [Cartella rete.] e inserire le informazioni sulla destinazione.

Per le impostazioni, attenersi alla tabella seguente.

Informazioni sulla destinazione Cartella rete.

Elemento	Description
Nome (Obbligatorio)	Immettere il nome della destinazione (fino a un massimo di 36 caratteri).
Iniziale (Obbligatorio)	Immettere il testo iniziale per la destinazione (fino a un massimo di 10 caratteri). Quando l'elenco delle destinazioni viene visualizzato nell'apposita schermata di controllo, il testo iniziale viene usato per raggruppare le destinazioni.
Indice Personalizzato	Agli indici personalizzati è possibile assegnare dei nomi a piacere, per agevolare il raggruppamento delle destinazioni. Elenco a discesa: selezionare un indice personalizzato per la destinazione da memorizzare. Casella Utente: quando si seleziona questa casella, la destinazione viene memorizzata nella scheda Utente della rubrica.
Nome host o indirizzo IP (Obbligatorio)*	Immettere l'indirizzo IP o il nome host della cartella di rete (fino a un massimo di 127 caratteri).
Nome Utente (Opzionale)	Immettere il nome utente di accesso per la cartella di rete (massimo 127 caratteri).
Password (Opzionale)	Immettere la password di accesso per la cartella di rete (massimo 32 caratteri).

* Se si è immesso il nome di un host nel campo "Nome host o indirizzo IP", sarà necessario immettere le impostazioni del server DNS. Per informazioni sul metodo di impostazione, consultare Manuale Utente o Manuale Utente (impostazioni della pagina web).

Memorizzazione di gruppi (Scansione per e-mail)

È possibile inviare un'immagine digitalizzata a più destinazioni e-mail con una sola operazione di Scansione per e-mail. In caso di frequenti trasmissioni a un gruppo di destinazioni fisso, è possibile memorizzare le destinazioni come gruppo.



È possibile memorizzare in un gruppo fino a 100 destinazioni.

Fare clic su [Gruppo (e-mail)] e inserire le informazioni sulla destinazione.

Per le impostazioni, attenersi alla tabella seguente.

Memorizzazione di un gruppo (Scansione per e-mail) di destinazioni

Elemento	Description
Nome (Obbligatorio)	Immettere un nome per il gruppo (fino a un massimo di 36 caratteri).
Iniziale (Obbligatorio)	Immettere il testo iniziale per le destinazioni (fino a un massimo di 10 caratteri). Quando l'elenco delle destinazioni viene visualizzato nell'apposita schermata di controllo, il testo iniziale viene usato per raggruppare le destinazioni.
Indice Personalizzato	Agli indici personalizzati è possibile assegnare dei nomi a piacere, per agevolare il raggruppamento delle destinazioni. Elenco a discesa: selezionare un indice personalizzato per la destinazione da memorizzare. Casella Utente: quando si seleziona questa casella, la destinazione viene memorizzata nella scheda Utente della rubrica.
Indirizzo(i) (Obbligatorio)	Selezionare l'indirizzo di ciascuna destinazione dalla casella di riepilogo "E-mail". Le destinazioni e-mail programmate vengono visualizzate in ciascun elenco. Per selezionare più destinazioni, fare clic su ciascun indirizzo tenendo premuto il tasto [Ctrl] della tastiera. Per rimuovere uno degli indirizzi selezionati, fare di nuovo clic sull'indirizzo tenendo premuto il tasto [Ctrl]. Se si utilizza un server LDAP, è possibile fare clic sul pulsante [Ricerca Indiriz. Globale] per cercare un indirizzo nel server LDAP. È possibile immettere più indirizzi e-mail. Per separare fra loro gli indirizzi e-mail, utilizzare la virgola (,), il punto e virgola (;), lo spazio () o i due punti (:).

Memorizzazione delle destinazioni della trasmissione Veloce

Fare clic su [Veloce] e inserire le informazioni sulla destinazione.

Per le impostazioni, attenersi alla tabella seguente.

Informazioni sulla destinazione Veloce

Elemento	Description
Nome (Obbligatorio)	Immettere un nome per il gruppo (fino a un massimo di 36 caratteri).
Iniziale (Obbligatorio)	Immettere il testo iniziale per le destinazioni (fino a un massimo di 10 caratteri). Quando l'elenco delle destinazioni viene visualizzato nell'apposita schermata di controllo, il testo iniziale viene usato per raggruppare le destinazioni.
Veloce	Inserire un numero compreso tra 1 e 299. Il numero non può essere uguale a un numero Gruppo (Veloce).
N. fax (Obbligatorio)	Inserire il numero di fax della destinazione, utilizzando un massimo di 50 cifre. Quando si utilizza un server LDAP, è possibile fare clic sul pulsante [Ricerca Indiriz. Globale] per cercare l'indirizzo desiderato dal server LDAP.
Modo	Onde evitare errori di comunicazione nell'invio di un fax tramite comunicazione internazionale, selezionare il modo di comunicazione del paese di destinazione.

Memorizzazione di gruppi (Veloce)



È possibile memorizzare in un gruppo fino a 100 destinazioni.

Fare clic su [Gruppo (Veloce)] e inserire le informazioni sulla destinazione.

Per le impostazioni, attenersi alla tabella seguente.

Memorizzazione di un gruppo (Veloce) di destinazioni

Elemento	Description
Nome (Obbligatorio)	Immettere un nome per il gruppo (fino a un massimo di 36 caratteri).
Iniziale (Obbligatorio)	Immettere il testo iniziale per le destinazioni (fino a un massimo di 10 caratteri). Quando l'elenco delle destinazioni viene visualizzato nell'apposita schermata di controllo, il testo iniziale viene usato per raggruppare le destinazioni.
Veloce	Inserire un numero compreso tra 1 e 299. Il numero non può essere uguale a un numero Veloce.
Indirizzo(i) (Obbligatorio)	È possibile inserire fino a 1500 caratteri per i numeri di fax e memorizzare molteplici indirizzi. (Fino a 50 cifre per un indirizzo) Quando si utilizza un server LDAP, premere il pulsante [Ricerca Indiriz. Globale] per cercare gli indirizzi sul server LDAP. In Veloce, appare il nome Veloce memorizzato.

Modifica ed eliminazione di destinazioni di trasmissione programmate

Per modificare o eliminare le destinazioni programmate, fare clic su [Destinazione] nel riquadro del menu della pagina Web.

Per modificare la destinazione selezionata, fare clic su [Modifica] sotto l'elenco delle destinazioni.



Viene visualizzata la schermata di programmazione della destinazione selezionata. Modificare le informazioni nello stesso modo in cui erano state inizialmente memorizzate.

Per eliminare la destinazione selezionata, fare clic su [Cancella] sotto l'elenco delle destinazioni.



Se si cerca di eliminare una destinazione programmata nei casi descritti di seguito, viene visualizzato un messaggio di avviso e l'eliminazione non sarà possibile.

- La destinazione fa parte di un gruppo.

Se la destinazione è in uso per una trasmissione in corso, annullare la trasmissione oppure attendere la fine della trasmissione, quindi eliminare la destinazione. Se la destinazione è compresa in un gruppo, rimuoverla dal gruppo e procedere quindi all'eliminazione.


Stampa di elenchi di destinazioni programmate

È possibile stampare degli elenchi delle destinazioni programmate.


È possibile stampare i seguenti elenchi:

- Elenchi Destinaz.: Mostra le informazioni programmate in e-mail, FTP, desktop e gruppi.
- Lista di stampa in gruppi: mostra solo le informazioni programmate per destinazioni (e-mail) di gruppo.

Per stampare l'elenco individuale, fare clic su [Stampa el. indir. (invio)] sotto l'elenco delle destinazioni.



Per stampare l'elenco dei gruppi, fare clic su [Lista di stampa in gruppi] sotto l'elenco delle destinazioni.



SHARP[®]
SHARP CORPORATION